













# WAARSCHUWING!

Laat deze tent niet buiten staan in harde wind en zware regen, dit kan leiden tot schade aan de partytent. Zeker altijd de partytent met de haringen aan de grond. Deze tent is niet geschikt voor permanent buitengebruik.

8X	A	
9X	B	
8X	C	
6X		
6X		
16X		
54X		
8X		
1X		
2X		
2X		



# FESTIVAL PARTYTENT TENTE DE JARDIN



Originele montagehandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.